

КАК НАДЕТЬ СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ С ПЕРЕДНЕЙ МОЛНИЕЙ

Если вы будете следовать этой простой инструкции при надевании и снятии вашего сухого гидрокостюма, то сухая молния и силиконовые обтюраторы прослужат гораздо дольше.



1. Наденьте обе штанины и подтяните гидрокостюм как можно выше. Затяните подтяжки. Удерживайте гидрокостюм подтянутым вверх в ходе всего процесса надевания костюма.



2. Начните с рукава, у которого молния подходит к плечу. Не натягивайте обтюратор, раскройте его другой рукой. Будьте осторожны – не повредите обтюратор острыми предметами или ногтями.



Концы молнии чрезвычайно чувствительны к повреждениям. Распахивание молнии с чрезмерным усилием может повредить молнию на конце.

3. Будьте особенно аккуратны с концами молнии при продевании руки во второй рукав. В особенности, если на вас надет толстый утеплитель. Никогда не пытайтесь с силой просунуть руку в рукав, если там мало пространства.



4. Другой рукой помогите надеть обтюратор. Не натягивайте обтюратор.



5. Полностью откройте шейный обтюратор двумя руками, перед тем, как надеть его через голову. Будьте осторожны – не повредите обтюратор острыми предметами или ногтями.



6. Убедитесь, что молния выпрямлена, перед тем как потянуть бегунок молнии вниз. Никогда не прикладывайте слишком большое усилие.

ВАЖНО!

Не забывайте смазывать сухую молнию.