



Инструкция по смазке молнии TIZIP MasterSeal 10



Время от времени необходимо смазывать ограничительную площадку замка молнии TIZIP MasterSeal. Аккуратно наложите смазку на ограничительную площадку **снаружи, изнутри и в месте смыкания** зубцов молнии. Смазывайте повторно перед длительным хранением, оставляя замок закрытым, а также по мере высыхания смазки в этой области в ходе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Избыточное нанесение смазки может оставить пятна на ткани!



Инструкция по эксплуатации молнии TIZIP MasterSeal 10

- ▶ Содержите молнию в чистоте, чтобы частицы грязи и песка не попадали между зубцами молнии, вызывая ее разгерметизацию.
- ▶ Избегайте сжатия молнии с боков при ее застегивании.
- ▶ Застегивая молнию, перемещайте бегунок прямо по молнии, не перекашивая его.
- ▶ Если бегунок застрял или зацепился за усиливающий ремешок (если установлен), не продолжайте застегивать с силой. Верните бегунок немного назад, расправьте обе части молнии так, чтобы они были параллельны друг к другу и осторожно застегните.
- ▶ Не распахивайте молнию в стороны с усилием, чтобы не повредить ограничительные площадки.
- ▶ Храните молнию в темном сухом месте.
- ▶ Время от времени смазывайте оба конца застегнутой молнии.